



## BOSCH Set 3 cutite Fiskars Essential (1024162)

Cod comanda: **1619M0127G**

### Descriere produs:

Set de curatat esential - cutit de curatat, cutit de decojit, curatator de legume.

Cutit de decojit cu o lama dreapta de 11 cm lungime taie si taie perfect fructele si legumele mai mici.

Lama cutitului de toaleta masoara doar 7 cm, asa ca este buna pentru a razui cartofi noi sau morcovi tineri, a taia miezul dintr-un mar sau a injumatati prunele.

Un curatator de legume este potrivit si pentru curatarea cartofilor mai vechi sau a legumelor radacinoase.

Seria Essential ofera cutite pentru utilizarea de zi cu zi.

### Detalii tehnice:

### Set de livrare: