

BOSCH GCA 30-42 + GCT 30-42 Kit de pornire automata

Cod comanda: **1600A02GF1**



Descriere produs:

Porneste/opreste automat aspiratorul in momentul pornirii/opririi sculei electrice cu acumulator.

Detalii tehnice:

Set de livrare:

Set de livrare:

1 baterii CR 2032, 3 V, cu litiu, de tip nasture
3 benzi din cauciuc flexibile 1600A030F0